Modulo 10

Configurazione VLAN Interconnessione del cavo seriale all'apparato attivo



Cavo seriale



Immagine di un connettore seriale disponibile su un PC portatile



Esempio di cavo seriale disponibile sull'apparato attivo



Interconnessione del cavo seriale all'apparato attivo

Prima di occuparci della configurazione in senso stretto di una VLAN, è auspicabile eseguire alcune operazioni preliminari. Gli switch manageable in commercio dispongono normalmente di una porta seriale utile per la prima configurazione. In particolare, è possibile assegnare loro un indirizzo IP. In questo modo è ammissibile il loro controllo successivo senza la necessità di recarsi materialmente presso l'apparato (in sostanza utilizzeremo la rete dati stessa per comunicare con l'apparato). Normalmente queste operazioni si svolgono nel momento in cui è già stata terminata la posa dei cavi di rete. Nel seguito illustriamo quindi come utilizzare il connettore seriale per assegnare l'indirizzo IP all'apparato attivo e in seguito esamineremo come connetterci via Web all'apparato per creare una VLAN. Occorre innanzitutto disporre un PC (possibilmente un portatile, per comodità) dotato di una porta seriale, collocarlo nei pressi dell'apparato e interconnetterlo allo switch con un cavo seriale. Spesso quest'ultimo è addirittura fornito come dotazione accessoria da parte del produttore dello switch.

Collegamento all'apparato

HP J4865A ProCurve Switch 4108GL Firmware revision G.05.02 Copyright (C) 1991-2002 Hevlett-Packard Co. All Rights Reserved. RESIRICTED RIGHTS LEGEND Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subdivision (b) (3) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at 52.227-7013. HEVLETT-PACKARD COMPANY, 3000 Hanover St., Palo Alto, CA 94303 Press any key to continue_

A questo punto possiamo mettere in funzione sia il PC che l'apparato. Occorre inoltre disporre di un'applicazione software in grado di utilizzare la porta seriale per avviare la comunicazione tra PC ed apparato. A questo scopo è normalmente disponibile su sistemi operativi Windows l'applicazione HyperTerminal (si avvia dal menù Programmi > Accessori > Comunicazioni). Occorre tenere presente che, in questa sede, non è possibile illustrare una procedura di configurazione universalmente valida e, in questo senso, le informazioni successive sono da intendersi a puro titolo esemplificativo. Nonostante ciò, per ampie categorie di apparati attivi le operazioni da svolgere non si discostano sensibilmente da quanto esporremo.

HyperTerminal



Come illustrato in figura, usiamo HyperTerminal per collegarci all'apparato. Entriamo quindi nel menù principale di configurazione e selezioniamo l'opzione Switch configuration. All'interno dello Switch Configuration Menu è possibile selezionare il sottomenù IP Configuration. Nel menù IP Configuration è ora possibile modificare diverse opzioni. Nel caso più semplice (assegnazione di un indirizzo IP statico), è sufficiente inserire l'indirizzo IP nella casella di testo IP Address. In questo caso particolare si tratta dell'indirizzo privato 192.168.171.71, ma sono ovviamente possibili scelte diverse. Fatto ciò, la configurazione può essere salvata (è sufficiente selezionare Save nel menù Actions) e si può terminare il collegamento seriale.

Interfaccia Web di configurazione dello switch

en (C) Traduconcentration Print 1900 2P - Status: Non-Critic Print 1900 2P - Status: Non-Critic			-
197 (90	Configuration	(Secury)	higeosti a Suspan
exten View Set Configuration CAN Configuration	Fault Defection Monitor Port Stapport Myont UPL	System into Device Features	D Configuration Stacking
a on a part of its LEO to coiled it. If yo	u with to celled reverse portir at once, hold down the Carl	key vitile disking on the additional ports. Or	A feet for the persons of the port leans
			990 1-0
alatalata			······································
		t jeal had had had had had had had	Concern and and a second se
P ProCurve Bwith 410RGL Close	erbyew.	t final final final final final final final final	
P ProCurve Bwitch 410BGL Closes	eup View.	rianjud partud partud partud	
P ProCurve Bwitch 410BGL Clos or advanced configuration start a Select AI Ports	eup Mew.	Inable Selected Ports	

A questo punto, per procedere con successive configurazioni, possiamo collegarci all'apparato utilizzando un qualunque Web Browser o un'applicazione Telnet. Per semplicità nel seguito faremo riferimento alla prima scelta. In questo caso, è sufficiente avviare sulla propria postazione Internet Explorer (o un altro Web Browser) e selezionare l'URL riferito all'apparato, come ad esempio, http://192.168.171.71. Nel seguito procederemo alla creazione di una nuova VLAN (oltre a quella di default, sempre esistente) che chiameremo prova, con identificatore di VLAN 802.1Q pari a 75 e a cui riferiremo le porte H13 - H18 dello switch. Appena aperta la connessione Web, si ha accesso ad un menù grafico di configurazione che ci mostra il funzionamento corrente dell'apparato e vari pulsanti da selezionare nella parte superiore della finestra.

Interfaccia VLAN Configuration

u.		SHOT	6	afiguration.	(Searcy	The second	j-osita (Sispan
Device V	Acw Inger allow		Fault Detection Monifor Port Support Mpnt U	٤	System info Device Feature	5	IP Configuration Stacking
LAND	WARITHER	VLAN Type	Tagged Ports	Urdagged Ports	Partial Ports	Auto	
	CEFAILT_NUM (PHINNY)	STATE	(STATIC) None (GVRP) None	A1-A3 B1-804, C1-024 D1-004, E1-E34 F1-F24, 01-934,H1-H24	tkre	Pitra	Nosty

Selezionando il menù VLAN Configuration è possibile procedere alla creazione di una nuova VLAN o gestire quelle preesistenti. Premiamo il pulsante ADD/REMOVE VLANS per accedere all'interfaccia di creazione di una nuova VLAN.

Interfaccia Add/Remove VLAN

*** 💽 http://192.168-171.71/ #P110006129 - Status: Non-Cr HP J43554 ProCurve Bwitch 41	lical Obol			
auy That	Costganation	Searchy	(laug-matica	Siggart
exice View Iori Configuration CAN Configuration	Fault Detection Monitor Port Support Mynet URL	System Info Device Feelures	IP Cont Stacka	lguration 19
	VLAN Name Prova BUZ-1Q VLAN ID 79 New VLAN Name Re Set Persey VLAN Ree	name Sniecked VLAN(c)		
	ManScreen			

Inseriamo il nome prova nel campo VLAN Name e (ad esempio) il valore 75 nel campo 802.1Q VLAN ID. Poi premiamo i pulsanti Add VLAN e Main Screen. In questo modo ritorniamo al menù principale VLAN Configuration da cui è possibile verificare la avvenuta creazione della nuova VLAN prova.

Nuova VLAN prova inserita

eenty	- T	Shitu	0	efigaration -	Scarry	T HL	palatas Suppar
Device 1 Pert Co VCAN C	Aaw Aguration Adguration		Fault Detection Monitor Port Support Myne U	2	System Info Device Fosture	•	IP Configuration Stacking
VLAND	VLAbiliane	VLAN Type	Tagged Ports	Lindagged Ports	Plantaid Portin	Auto	
1	DEFAULT_VLAN (Privary)	STATE	(STATK) Nore ((9/199) Nore	A1-40, B1-804, C1-024, D1-004, E1-824, F1-F24, O1-024, H1-H24	New	7kr#	Musty
. 1	0	mate	(STATIC) Note				Nosty
			hore				

Possiamo ora procedere all'inserimento delle porte dell'apparato all'interno della nuova VLAN. Per ottenere ciò, premiamo il pulsante Modify: compare così una nuova interfaccia grafica, chiamata Modify Port VLAN Configuration.

Interfaccia Modify Port VLAN Configuration

P19000	2 2P - Status: No SA ProCuive Bwd	n Critical di 41083L					
ary -		SILL		Costiguention	Source	Language a	Sicial
evice V ort Com TAN CO	low Aguration Mouration		Fault Detect Monitor Por Support Mp	aan t nat CIPIL	System info Device Features	D Conf	igur ation NG
Part H10 H11 H12 H115 H115 H115 H115 H115 H115 H	Current Mode No No No Urlepped Urlepped Urlepped Urlepped Urlepped No No No No	Mod Vi	ITY Port VLAN LAN ID: LAN NAME: IODE:	Configuration 75 prova			
H22 H23 H24	No No Select All	•	Aaaka La	nail			

Ora è possibile selezionare le porte H13-H18, definirle di tipo Untagged e premere il pulsante Apply per inserirle nella VLAN appena creata.

Menù principale di configurazione, VLAN esistenti e porte assegnate

HP4108	GL2P - Status: Nen 654 ProCurve Bwitch	Critical 410801							
illy.		Site to	Cosfig	u alias	Seam	/ T	lingualing .	T SLOBAH	
Device V Port Cor VLANCE	Aew Alguration Antigeration		Fault Defection Monitor Port Support Mynt UFE.		System info Device Festures		IP Configurat Stacking	IP Configuration Stacking	
MAND	VLADDare	MLAN Type	Tagged Ports	Undagged Ports		Purbid Ports	Auto		
,	CEFAILT_NLAN (Pringry)	STATE	(STATIC) None A1-943 (B1-854,C1 (GVRP) D1-024 (E1-634,P1 None G1-624 (H1-412,		ст-сзи, 71-234, 2, Н19-454	Nore	Naria:	Modity	
ri Fi	prova	STATE	(STATIC) None (OVRP) None	ны		Pácras	Filme	Nudity	

Si ritorna così al menù principale di configurazione, nel quale è mostrato l'insieme delle porte attribuite a ciascuna VLAN.